Configurar caracteres 42/35

Para configurar los caracteres en la Impresora Matricial 2C-MP76-01 damos los siguientes pasos:

1.- Descargamos de esta página el utilitario POS Printer Test V3.2

2.- Con el Printer Apagado, encendemos y apagamos lo siguiente el DIP Switch, como lo vemos en la siguiente gráfica:

- SW7 -> OFF

- SW8 -> ON



3.- Luego ejecutamos desempaquetamos la el archivo **POS Printer Test V3.2** y ejecutamos el programa " **POS Printer Test.exe** "

Aquí damos los pasos según indica la siguiente gráfica:

POS Printer test V3.	2 1 COM OUSB C	NET	Printer Type O POS-58	● POS-76	OPOS-80
LPT Settings	COM Settings	19200	✓ RTS	S ~	
NET Set Local IP: Printer IP: New IP:	192 168 31 192 168 31 192 168 31 192 168 1	102 100 100	Refresh Connect Set New IP	Auto Set Ip Ping NetMonitor	
New ID:	0.0.0.	0	New ID	(Set last four ID)	
1 2 1B 20 01 3	3	2		4	Print Cut Paper Open cash drawe Traditional Driver Print Advanced
P O S	POS printer test	tool V3.	2	20 Powe	中文简体 22-08-23 15:47:46 er by Lee (C) 2020
USB printer is rem	ove from the computer!				

Aquí ejecutamos los pasos como lo indica la gráfica del 1 al 4, recordando que el el paso #3 debes digitar los caracteres " **1B 20 01** " en la casilla #2 como lo ves en la gráfica y luego el paso 4 = Print.