

## COMO CAMBIAR DE IP EN ALGUNAS VERSIONES DE PRINTER 2CONNET 2C-POS80-01

Pasos para Cambiar la IP de la impresora debemos ejecutar el programa de utilidad actualizado "**2C-PrinterSetting 3.0.2.20220516.exe"** y dar los siguientes pasos:

1.Select Com	nmunication Port			
	2C-POS80-01			
О СОМ	COM1 -	9600 -	NOPARITY	▼ No FlowControl
		~	9100	SEARCH
USB	VID:0x0FE6,PID:0x811E			
	C:/Users/user/Desktop/data.bin	Select		
2.Check Print	ter			
Print Solf T	est Page Read Printer Parameter	-		
		1		
Basic S	ystem Label BlackMarker	Firmware Hardware	WiFi Network Bluet	tooth USB Cutter
Ethernet I	Р	WiFi IP		
		DHCP		
Fixed	IP	○ Fixed IP		$\begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$
IP Ad Net Gat Mair Second	dress 192 · 168 · 1 · 87 255 · 255 · 255 · 0 10 NNS 4 · 4 · 4 10 DNS 8 · 1 · 4 · 4 10 NNS 8 · 1 · 4 · 4 10 NNS 8 · 1 · 1 · 1 10 NNS 8 · 1 · 1 · 1 · 1 10 NNS 8 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	IP Address NetMask 255 Gateway Main DNS Second DNS 8	168 1 87   255 255 0   168 1 1   4 4 4   8 8 8	
	Set Ethernet IP	Se	et WiFi IP	
Printer Net	twork Name			
Printer		( 6 )		
Printer	Set Printer Network Name			

**a**)- Primero tomamos la opción (1) indicando que la impresora está conectada al puerto (USB), luego elegimos el paso número (2) que sea la impresora correcta y para probar esto lo hacemos con el paso número (3), imprimiendo un **Self Test de la impresora**. Luego de saber que tenemos seleccionada la impresora correcta, procedemos a los siguientes pasos.



**b**) Luego tomamos la opción (4) indicando que vamos a configurar la IP de la impresora con la opción (**Network**)

**c)**- Luego tomamos la opción (5) del BOX "**Fixed IP**" para que se habiliten los campos a cambiar como nos los presenta el paso (6), en esta parte configuramos IP y luego presionamos tomamos la opción del paso (7) "**Set Ethernet IP**", para grabar los datos actualizados.