

Pasos para aparear la base y el lector 2C-WHS26-2D

- 1.- No conectar la base a la computadora
- 2.- Con el lector leer del Manual el código de barras “**Pairing Mode**” que está en el punto No. 5
- 3.- Conecte la base al computador y la base debe pasar el estado del indicador de verde a azul y todo estará listo para iniciar a usar el lector.